

Sikkerhetstiltak



Les og forstå bruksanvisningen før du bruker teleskopstigen. Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted og gi det videre hvis du overdrar teleskopstigen. Ikke bruk teleskopstigen under påvirkning av legemidler, narkotika, alkohol, etc., eller hvis du føler deg uvel. Bare bruk teleskopstigen for enkle jobber og for en kort periode. Ikke tilbring lange perioder uten regelmessige pauser på teleskopstigen. Tretthet og tap av balanse er ulykkesfarer.



Sjekk før og etter bruk at funksjon og tilstand av alle komponenter i teleskopstigen er OK. Bruk aldri teleskopstigen hvis den er skadet. Sikre trygt bruk. Sørg for at barn ikke kan leke på teleskopstigen. Hold teleskopstigen unna barn og veiledede personer.



Fjerne smuss på den stigen, så som våt maling, olje eller snø før bruk. Ikke bruk teleskopstigen på glatt underlag, for eksempel is, våte gulvet, blanke eller skitne overflater, mykt eller skrånende terreng, etc. Ta alltid ekstra sikkerhetstiltak for å hindre glipping og for å sikre stabilitet. Unngå å bruke teleskopstigen i regnet, fordi skitt og vann på stigenvangene kan føre til funksjonsfeil.



Ikke bruk teleskopstigen i dårlig vær, f.eks. sterk vind. Plasser teleskopstigen på et stabilt, jevnt og fast underlag.



Ikke len teleskopstigen mot et ustabilt underlag. Støtt alltid stigen mot en plan og fast overflate for å sikre stabiliteten. Ta ekstra sikkerhetstiltak, om nødvendig.



Hold alltid fast og sikre trygt fotfeste når du klatre opp eller ned teleskopstigen. Se alltid på stigen ved klatring opp eller ned. Klatre aldri opp eller ned med ryggen mot teleskopstigen, alltid ansiktet mot stigen. Stigen skal kun brukes av én person om gangen.



Stigen skal kun brukes av én person om gangen. Ved arbeid på teleskopstigen, hold på den med en hånd eller len deg mot den, hvis det er mulig. Ta ytterligere sikkerhetstiltak dersom dette ikke er mulig.

Plasser teleskopstigen bare på beina og ikke på trinnene. Ikke bruk teleskopstigen opp/ned. Når stigen settes opp, sikre at fotgjengere, biler osv. ikke kan kollidere med teleskopstigen. Pass på dører eller vinduer som er i arbeidsområdet, som uventet kan åpnes. Lukk alle dører og vinduer innenfor arbeidsområdet, unntatt nødutganger, hvis mulig.



Overstig aldri den tillatte lastekapasitet på teleskopstigen. Teleskopstigen har en tillatt lastekapasitet på maks. 150 kg. Stå alltid med begge føttene på ett trinn.



Sette opp teleskopstigen i en helningsvinkel på 1:4, hvilket tilsvarer en støttevinkel mot bakken på ca. 75 grader. Bruk alltid solide sko for å hindre glipping, snubling, etc.

Ikke endre plasseringen av teleskopstigen mens du står på den.

Ikke bruk teleskopstigen uforsiktig (f.eks. ved å klatre to trinn om gangen, skli ned stigen-vangene, hoppe ned fra stigen, etc.)

Pass på at plast endestykker alltid er på plass på teleskopstigen. Ikke bruk stigen uten plast endestykker. De hindrer at skitt, støv, etc. kommer inn i teleskoprøret og forårsaker skader.



Ikke bruk de fire øverste trinnene til å klatre eller å stå på.

Unngå støt, da skader kan påvirke teleskopmekanismen.



Ikke bruk teleskopstigen horisontalt, for eksempel til å bygge bro eller som en oppbevaringshylle, sagbukk, etc.



Pass på at teleskopstigen er egnet for den respektive jobben. Sørg for når du bruker teleskopstigen for å klatre på tak, at øverste trinn stikker minst 1 m over arbeidshøyde.



Unngå å gå fra en usikret stige fra toppen. Feil valg av stige (f.eks. for kort teleskopstige, uegnet bruk etc.) kan føre til ulykker.



Objekter, arbeidsutstyr mv som må transporteres opp teleskopstigen, bør ikke være tung men lett å håndtere.

Unngå overdreven sideveis belastninger, slik som å bære opp tung last eller boring sidelengs i solide materialer.



Fjern alle farer fra elektrisk utstyr i nærhet av arbeid med elektrisk utstyr. Ikke bruk teleskopstiger for uunngåelige elektriske jobber.

Ikke sett opp teleskopstigen i umiddelbar nærhet av ledende elektrisk utstyr (for eksempel høyspentkraftledninger).

Transporter alltid stigen i tilbaketrukket stilling. Pass på at teleskopstigen er riktig plassert og festet på lastholder eller lastebil for å unngå transportskader.

Lås trinnene med stroppen ved lagring av teleskopstigen for å sikre mot utilsiktet åpning. Ikke bruk det øverste trinnet som oppheng når stigen henges opp for lagring. Oppbevar alltid teleskopstigen i et tørt og rent sted.

Plasserer og setter opp stigen.

· Sikre låsmekanismen før bruk.



Veiledning for bruk

Aldri bruk en skadet teleskopstige.

Utvid teleskopstigen - bare noen trinn

1. Plasser teleskopstigen på fast og jevnt underlag.

2. Stabiliser teleskopstigen med en fot på I aveste trinn og forleng teleskopstigen til ønsket lengde hvis bare noen trinn er nødvendig, og stigen er ikke trengs utvidet til sin fulle lengde. Blokken («Block») er alltid på toppen av teleskopstigen, når den ikke er utvidet til sin fulle lengde.



Før bruk av stigen

· Sjekk at du er fysisk skikket til å bruke en stige.

Visse sykdommer eller medisiner, alkohol eller narkotikamisbruk kan være farlig.

· Ved transport av stigen på taket av et kjøretøy eller på en lastebil, sjekk at den er godt festet for å hindre skader.

· Kontroller stigen etter levering og før første gangs bruk, for å bekrefte god stand og riktig drift av alle konstruksjoner.


· Sjekk stigen visuelt for skader og sikker bruk ved starten av hver arbeidsdag når stigen er i bruk. Ikke bruk stigen dersom den er skadet.

· Sjekk låsmekanismen for å se om den fungerer som den skal. Ikke bruk stigen dersom den er skadet.

· Kommersielle brukere må sjekke stigen regelmessig; Sørg for at stigen er egnet for den respektive jobben.


· Gjennomfør en risikovurdering i forhold til de juridiske kravene i landet, før du bruker stigen for kommersielt arbeid.

Blokken («Block») er alltid på toppen av teleskopstigen, når den ikke er utvidet til sin fulle lengde.



Utvid teleskopstigen – til sin fulle lengde

1. Plasser teleskopstigen på fast og jevnt underlag.
2. Stabiliser teleskopstigen med en fot på laveste trinn og forleng teleskopstigen til sin fulle lengde, ett trinn om gangen.



Vær oppmerksom på at, når stigen utvides (start med øverste trinn), er stigen ikke låst og går sammen/ned om ikke alle trinnene er utvidet.

Slå sammen teleskopstigen

Vær alltid forsiktighet når teleskopstigen slås sammen.


1. Plasser teleskopstigen på fast og jevnt underlag
2. Trykk utløserknappene mot midten for å slå sammen den teleskopiske stigen, som vist på illustrasjonen.



Trykk på utløserknappene (på andre trinn fra bunnen).

Slik slås alle trinn sammen.

Sørg for at dine armer og fingre er på linje med utløserknappene (stiplet linje), når stigen slås sammen.



Vedlikehold og stell

- Hold alltid teleskopstigen ren.

Fjern skitt, slipestøv, maling, lim, etc. etter hver bruk, før stigen slås sammen.

Smuss kan påvirke funksjonen. Tørk alltid av stigevangene etter bruk.

- Rengjør teleskopstigen med en kost eller en klut. Tørk trinnene hvis teleskopstigen blir våt.
- For å unngå å skade overflaten, beskytt alltid plast endestykker fra skitt og slipestøv, etc.
- La reparasjons- og vedlikeholdsarbeid bli utført av kompetente medarbeidere.

Årsaker til ulykker

Følgende liste over farer viser de vanligste risikoene når du arbeider med stiger og gjør ikke krav på å være komplett. Vær oppmerksom på følgende instruksjoner som grunnlag for sikkert arbeid.

a) Tap av stabilitet:

- 1) Feil plassering av stige (feil vinkel for skyvestiger eller ikke fullstendig åpning av gardintrapper).
- 2) Nedre stige-del sklir bort fra veggen.
- 3) Sklir sideveis, tipping og velt (for eksempel ved å lene seg utover eller ustabilitunderlag).
- 4) Dårlig tilstand av stigen (f.eks. mangler anti-skli føtter).
- 5) Hopping fra en usikret stige.
- 6) Skittent gulv, ustabilt underlag, ikke helt flat mark, glatt underlag.
- 7) Ugunstige værforhold, så som sterk vind.
- 8) Kollisjoner med stigen, f.eks. kjøretøy eller dører.
- 9) Feil type stige, f.eks. for kort eller uegnet stige.

b) Feil håndtering:

- 1) Bringe stigen til arbeidsstilling.
- 2) Sette opp og slå sammen stigen.
- 3) Bære objekter på stigen.

c) Sklir og faller av stigen:

- 1) Uegnede sko.
- 2) Skitne trinn.
- 3) Usikker atferd, f.eks. klatring to trinn på en gang, glir ned stigen.

d) Stige-svikt:

- 1) Stige tilstand, f.eks. ødelagte trinn, slitasje.
- 2) Overbelastning av stigen.

e) Elektriske farer:

- 1) Arbeid på strømførende ledninger, f.eks. i forbindelse med elektrisk feilsøking.
- 2) Plassering av stigen for nært strømførende komponenter, f.eks. strømkabler i taket.
- 3) Skade elektriske komponenter med stigen, f.eks. deksel eller isolasjon.
- 4) Feil valg av stige for elektrisk jobb.

Importør: Mega Norge AS
Øvre Flatåsveg 18, 7079 Flatåsen